

プログラムを作ろう

さあ、いよいよプログラムを作って クムクムをうごかしてみよう!

qumcum.com



^{っうしんき} 通信機 とパソコンを、付属 のケーブルで 接続 したら、クムクムの 背中のス イッチをONにしましょう。



通信機 とクムクムのLEDが光ったら 準備 はOKです! ※通信機 はこのクムクムに 専用 です。他 のクムクムには 使 えません。

ļ



ククムクムアプリを 起動 してログインをしましょう。 LOG IN ボタンをクリックすると 確認 画面 が 開きます。



イン - Qumcum(Home) - Ver.3.0.1.1	
	•
USER ID local	N
	エル・オー・シー・エー・エル
LOG IN	
お知らせ 2018.06.01 アブリが新しくなりました クリックして最新のアプリに更新しましょう	ー おしらせ インターネットにせつぞくしているとひょうじきれる
Ser No. 001EC04FB12B	- クムクム番号 つうしんきがせつぞくしていると ひょうじされる



		•	
USER ID	local		
YOUR NRME	local	-	
SCHOOL	local		
GRRDE	local		



新しくプログラムを作るとき

メインタイトルがめんの[新しくプログラムを作る]ボタンをクリックし、さく せいするファイル名をキーボードからにゅうりょくします。



7ァイル名	
くるくるまわるクムクム	
ок	キャンセル

ファイル名にゅうりょくのルール

したの表のき記号いがいのかんじローマ字数字で50文字までできます。

¥	エン	/	スラッシュ
•	コロン	*	アスタリスク
?	クエッション	"	ダブルクォテ
<	左アングルかっこ	>	右アングルかっこ
	パイプ		

ファイル名をにゅうりょくし OK ボタンをクリックすると、じどうでクムクム とつうしんをはじめます。

Qumcumに接続しています	
COM1 で接続中	

うまくせつぞくできると、クムクムの左むねの青い LED と、つうしんきの青い LED が光り FUNCTION CHECK がめんがひらきます。

まえにつくったプログラムをつかうとき

リストのなかから、つかいたいプログラムをさがし、ロボットボタンをクリッ クします。

メインタイトルがめん - Qumcum(Home) - Ver.3.0.1.1			
	★ ★★ ★★ ▶ 001 テストプログラム1	★ Me! ^{2018/05/26}	
ID local GROWTH LRST LOGIN 2018.5.27 00:30-00:31	002 <3<3037474		
42(min) TODRY 00:31 ~		_	
		v	

ボタンをクリックするとせつぞくをかいしします。

Qumcumに接続しています	
COM1 で接続中	

うまくせつぞくできると、クムクムのひだりむねの青い LED と、つうしんき の青い LED が光り FUNCTION CHECK がめんがひらきます。

ロボットテスト

プログラミングがめんがひょうじされるまえに、まず、ロボットがちゃんとう ごくかをチェックするがめんがひらきます。



左上の FUNCTION CHECK のよこの▶ボタンをクリックするとじどうで すべてのチェックがはじまります。

おかしなぶぶんがあったら、右がわのロボットのかくパーツの▶をクリックし ましょう。

チェックがおわったら、OK ボタンをクリックしてスクラッチをひらきましょう。

いらないプログラムをけすとき

リストのなかから、けしたいプログラムをさがし、ゴミバコボタンをクリック します。





クムクムのコマンドブロックをだそう





プログラムをうごかしたりとめたりする

つくったプログラムをクリックすると、クムクムにコマンドがそうしんされて、 クムクムはうごきはじめます。

つうしんちゅうは、がめんのしたのミニクムクムの目が、みどりいろにてんめ つします。



プログラムをほぞんしておわる

スクラッチのメニューで、ファイル⇒ほぞん をクリックして、つくったプロ グラムをそのままほぞんします。



右下のミニクムクムをクリックして、クムクムメニューから ĔXITをクリック してプログラムをおわりましょう。



スクラッチのアップデートのとき

スクラッチがきどうするとき、スクラッチのプログラムが新しくなったり、ス クラッチがつかう AdobeAirが新しくなったりすることがよくあります。

その時は、がめん通りにアップデートを行ったあと、またメインタイトルがめ んからはじめます。





🖪 アプリケーション0	リインストール	-		\times
	Scratch 2 Offline Editor インストールしようとしているアプリケーションは既にこのシ 現在インストールされているパージョンを置き換えますか インストールされたパージョン: 458.0.1 インストールされるパージョン: 460.0.1 デ 置換 キャンセル その他のオプション >	ステムに存 ?	注します。	

スクラッチがめんがとじます。



おわったらスクラッチをしゅうりょうしてとじます。



ミニクムクムをクリックしたときのメニュー



COM	パソコンとクムクムをもういちどつうしんせつぞく
MOVIE	つかえません(じゅくばんのかいとうどうがです)
* " + ' ' ' SETTING	$\vec{FUNCTION} CHECK$ がめんをひらきます
RETURN	なにもせずメニューをとじます
イグジット EXIT	プログラムをおわります

・・ ブロックのつかいかた

	ブロック	うごき
1	LED- R 光る	むねの LED を光らせます。 色は R(赤),G(みどり),B(青)か らえらびます。
2	LED- R 酒える	むねの LED をけします。 色は R(赤),G(みどり),B(青)か らえらびます。
3	440 Hzの音を 1 移鳴らす	ブーピー音をならします。 音の高さは 35~20000Hz を入 力します。 音の長さは 0.1~5 びょうまで を入力します。
4	しゃべる速度 5	しゃべるそくどを入力します。 1(おそい)~10(はやい)
5	KONNITIWA としゃべる	しゃべることばを入力します。 ことばはローマ字で 40 文字ま でを入力します。アクセントも つかええます。
6	モーター電遊 ON ×	モータの電気をコントロール します。 ON(電気をおくる),OFF(電気 を止める)

7	ぜんぶ まっすぐ はやさ 1.0	すきなぶぶんをまっすぐにし ます。 すきなぶぶん:手・足・かお・ ぜんぶ はやさ:0.5~5 びょう
8	うごかす	モータをうごかします。
9	顔 ち 0 度の位置へ はやさ 1.0	かおを右か左の入力したかく どまでうごかします。 かくど:0~90 はやさ:0.5~5 びょう
10	ち うで 下 0 度の位置へ はやさ 1.0	右か左のうでを上か下へうご かします。 かくど:0~90 はやさ:0.5~5 びょう
11	左足を上にあげる	左足を上にあげて右足で立ち します。
12	右足を上にあげる	右足を上にあげて左足で立ち します。
13	左足を前に出す	左足を前に出します。
14	右足を前に出す	右足を前に出します。

15	足を下におろす	上げた足をおろします。
16		目の前のしょうがいぶつまで のきょりをきおくしたりひょ うじします。
17	■ 音の大きさ	音の大きさをきおくしたりひ ょうじしまます。



1RGB-LED

R(赤)、G(みどり)、B(青)のすきな色で LED を光らせたりけしたりすることができます。

1.赤で光らせるとき



2.赤で光らせてすぐにけすとき(てんめつ)



3.色をまぜるとき



35~20000Hz の高さで音を鳴らします。ドレミファソラシドなどのおんかい を鳴らすこともできます。



1.ドの音を1びょう間鳴らす



2.ドレミを 0.5 びょうずつじゅんばんにならす

65 Hzの音を 0.5 移鳴らす
0.5 びょうまつ
73 Hzの音を 0.5 移鳴らす
0.5 びょうまつ
82 Hzの音を 0.5 移鳴らす
0.5 びょうまつ

③おんせいごうせい

すきなことばをしゃべらせることができます。

40 文字までのはんかくのローマ字で入力します。(大文字・小文字どちらで も OK) しゃべるそくどをかえたりアクセントをつけることもできます。

あ	- U	Ś	え	お	は	v	ふ	~	II	が	ぎ	<	If	ť
Α	I	U	E	0	HA	HI	HU	HE	но	GA	GI	GU	GE	GO
か	き	<	け	E	ま	み	ť	め	4	ಕ	U	ਭ	ぜ	Ŧ
KA	KI	KU	KE	ко	MA	MI	MU	ME	MO	ZA	ZI	ZU	ZE	zo
さ	し	व	せ	£	や		Кþ		よ	だ	ち	う	で	۲
SA	SI	SU	SE	SO	YA		YU		YO	DA	DI	DU	DE	DO
た	ち	っ	τ	٤	5 5	y	る	n	5	١đ	Ŭ	ぶ	ベ	la
TA	TI	TU	TE	то	RA	RI	RU	RE	RO	BA	BI	BU	BE	BO
な	15	ୟ	ね	Ø	わ		を		h	lđ	び	ぶ	べ	lđ
NA	NI	NU	NE	NO	WA		wo		Ν	PA	PI	PU	PE	PO

きゃ	ぎゅ	きょ	00	ひゅ	ひょ	じゃ	じゅ	じょ
KYA	KYU	SYO	HYA	HYU	HYO	ZYA	ZYU	ZYO
しゃ	しゅ	しょ	みゃ	みゅ	みょ	ぢゃ	ぢゅ	ぢょ
SYA	SYU	SYO	MYA	MY	MYO	DYA	DYU	DYO
ちゃ	ちゅ	ちょ	りゃ	Սայ	りょ	びゃ	びゅ	びょ
TYA	TYU	TYO	RYA	RYU	RYO	BYA	BYU	BYO
1C to	1Cmp	اته	ぎゃ	ぎゅ	ぎょ	Ũφ	びゅ	びょ
NYA	NYU	NYO	GYA	GYU	GUO	PYA	PYU	PYO
			ふぁ	ふぇ	ふお			
7 -	⊢ ∞+	FA	FE	FO				

入力の方法



③モータ

7 このモータをじゅんばんに1つずつうごかしたり、どうじににいくつもうご かすことができます。

※モータをうごかすとき、ゆびや手をはさまれないように気をつけてください。

●ルール1

モータをうごかすとき、プログラムのさいしょにかならず[モータ電源 ON]を つかいます。

[モータ電源 OFF]はプログラムのさいごに1かいだけつかいいます。

あまりこまかいかんかくで ON / OFF をつかううとコントロールが間に 合わず、ちゃんとうごかないことがあるので、プログラムのさいしょとさいご だけにつかううようにします。

 $\bigcirc \mathcal{N} - \mathcal{N} 2$

かおやうで足をうごかすブロックはそのブロックだけではモータはうごきま せん。

っ^か うごかしたいときに[うごかす]ブロックを 使 います。



1.かおを右いっぱいに右回す



2.かおを右いっぱいにうごかしたあと右うでを上に上げる



3.かおを右いっぱいにうごかしながら左うでを上にあげる



ぴったり 90 度のいちまで回らないモータも中にはありますがこしょうや不良 ではありません。

4.左足を1歩出してみる



1.音の大きさをがめんにひょうじする



2.音の大きさを見てみる

[音をけんちする]ブロックがうごいたときの音の大きさをひょうじします。 ※「あ〜」と声を出しながら(音をけんちする)ブロックをクリックしてみま しょう。

3.音がおおきいと赤い LED が光る



⑥ちょうおんぱきょりセンサー

1.きょりをがめんにひょうじするほうほう



2.きょりを見てみる

(しょうがい物までの距離を測る)のブロックがクムクムにそうしんされたと き、目の前のきょりをひょうじします。

※コマンドをクリックしながらクムクムの前の手のひらを出してみましょう。

3.きょりが 10cm より近いと赤い音がなる



QTMN0601

